

◎ 恆溫水槽使用方法及注意事項 ◎

1. 注意注入水位是否超過加熱圈。
2. 插上電源，打開開關。
3. 設定所需恆溫溫度
 - (a) 按下”<”鍵選擇欲調整之溫度位數。
 - (b) 按下”^”鍵升溫或”V”鍵降溫至欲設定之溫度。
 - (c) 最後按下”SET”鍵完成設定。
4. 時時注意水槽中之水位勿低於加熱圈。
5. 使用完畢，先關畢開關再拔掉插頭。
6. 最後將水倒掉，清理桌面。

